

Installatiehandleiding

Deze motor wordt gebruiksklaar geleverd.

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken en na het piepsignaal is de motor gereed voor gebruik. Verwijder het batterij-lipje uit de afstandsbediening om ook deze te activeren. Soms kan het voorkomen dat de afstandsbediening nog aan de motor moet worden gekoppeld. Volg dan de stappen onderaan deze pagina.

functietabel:

Knop	Functie
1 + 2	Verstelt hoofdeinde omhoog en omlaag
3 + 4	Verstelt voeteinde omhoog en omlaag
5	Schakelt de uitstapverlichting aan
6	Verstelt hoofd- en voeteinde gelijktijdig omlaag
7	Verlichting / zaklampfunctie




fig.1



fig.2

storingstabel:

Probleem	Oorzaak / Oplossing
Motor reageert niet na installatie	-Afstandsbediening is nog niet gekoppeld, leer de afstandsbediening in.
Functieknoppen lichten niet op	-Batterij is verkeerd geïnstalleerd. -Batterij is leeg, vervang de batterij.
Motor reageert niet Motor reageert niet op een of meerdere functieknoppen	-Verminder de afstand tussen zender en ontvanger / verander van positie. -Gebruik niet tegelijkertijd twee zenders, ook niet van andere producten. -De motor krijgt geen stroom, controleer de stekker.
Meerdere motoren reageren op één zender	-De afstandsbedieningen op de motoren beide opnieuw koppelen: -Haal de stekkers uit het stopcontact en druk op een willekeurige knop. -Herhaal stap C en D. Doe dit twee keer. -Herhaal daarna deze procedure bij de andere boxspring

Afstandsbediening koppelen met de motor:

- Zorg ervoor dat er geen motor op het stopcontact is aangesloten, ook niet van een andere boxspring.
- Haal de afstandsbediening uit de verpakking en verwijder het plastic batterij-lipje om de afstandsbediening te activeren.
- Steek de stekker van de motor in het stopcontact. Een piepsignaal van 5 seconden klinkt.
- Druk, terwijl u dit piepsignaal hoort, gelijktijdig knop 1 en 2 van de afstandsbediening (fig.1) in. Houd deze ingedrukt tot een lang signaal klinkt.
- De koppeling is nu voltooid.